

HOW TO



FILTRO GRASSI

Per assicurare una lunga durata e un corretto funzionamento della cappa, è importante mantenere in ottimo stato il sistema di filtraggio.



Il filtro grassi trattiene le particelle di grasso derivanti dalla cottura. Deve essere pulito con detergenti non aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro grassi

potrebbe opacizzarsi, ma le sue caratteristiche di filtraggio non subiranno alcuna variazione.

Per smontare il filtro grassi, aprire il pannello estetico ed estrarre i filtri grassi cliccando sulla apposita maniglia di sgancio.

